




Ersatzteilliste Spare Parts List

2021-01

KR401MP
MCCS1

KR401MP, MCCS1 (D, GB)



Seite / Page	Pos.	KR401MP	MCCS1	Teil-Nr. Part No.	Hinweise Notes	Bezeichnung	Spezifikation Specification	Description
1	0		1	199197-1		KULTIVATORAUFSATZ	MCCS1 (220mm)	CULTIVATOR ATTACHMENT
1	0	1		199181-6		KULTIVATORAUFSATZ	KR401MP	CULTIVATOR ATTACHMENT
1	1		1	140C72-2		SCHAFTROHR KPL.	A (DOLMAR)	SHAFT PIPE COMPLETE
1	1	1		140C62-5		SCHAFTROHR KPL.	B (Makita)	SHAFT PIPE COMPLETE
1	1		1	817F80-3		HINWEISSCHILD	DOLMAR	CAUTION LABEL
1	1	1		817F70-6		HINWEISSCHILD	Makita	CAUTION LABEL
1	2		1	140V74-2		SCHUTZHAUBE KPL.	DOLMAR INC. 2-1,3,5-8	ROTARY COVER COMPLETE
1	2	1		140U18-6		SCHUTZHAUBE KPL.	Makita INC. 2-1,3,5-8	ROTARY COVER COMPLETE
1	2-1		1	XNR0000539		SCHUTZHAUBE	DOLMAR	ROTARY COVER
1	2-1	1		XNR0000515		SCHUTZHAUBE	Makita	ROTARY COVER
1	2-2	1	1	8012A6-8		HINWEISSCHILD		CAUTION LABEL
1	3	2	2	XNR0000516		6 KANT-SICHERUNGSMUTTER		HEXAGONAL LOCKING NUT
1	5	1	1	360030300		KLEMMSCHALE	B	CLAMP
1	6	2	2	XNR0000517		SCHRAUBE	M6x45	H.L.SOCKET HEAD BOLT
1	7	1	1	XNR0000518		KLEMMSCHALE	A	COVER HOLDER A
1	8	1	1	XNR0000443		HÜLSENABDECKUNG		COVER SLEEVE
1	9	1	1	XNR0000519		HÜLSE		COLLAR
1	10	1	1	326088-5		WELLE	A	SHAFT
1	11	1	1	961003-8		SICHERUNGSRING	S-7	RETAINING RING
1	12	1	1	XNR0000520		RILLENKUGELLAGER	6301LL	BALL BEARING
1	13	1	1	XNR0000521		ANTRIEBSSCHNECKE KPL.		WORM COMPLETE
1	14	1	1	XNR0000052		RILLENKUGELLAGER	#6001ZZ	BALL BEARING
1	15	1	1	XNR0000522		STOPFEN		PLUG
1	16	1	1	XNR0000536		GETRIEBEGEHÄUSE A		WORM CASE A COMPL
1	19	1	1	XNR0000525		GETRIEBERAD KPL.		WHEEL COMPLETE
1	20	1	1	XNR0000537		GETRIEBEGEHÄUSE B		WORM CASE B COMPL
1	21	2	2	XNR0000527		SCHRAUBE	M6x20	H.L. SOCKET HEAD BOLT
1	22	1	1	XNR0000528		SCHRAUBE	M5x10	H.L.SOCKET HEAD BOLT
1	23	1	1	XNR0000522		STOPFEN		PLUG
1	24	6	6	XNR0000529		SCHRAUBE	M5x15	H.L.SOCKET HEAD BOLT
1	25	1	1	XNR0000530		SPLINT		PIN R
1	26	1	1	XNR0000531		ZENTRIERSTIFT		PIN
1	27	1	1	XNR0000532		ROTORBLATT LINKS	L	ROTOR L
1	28	6	6	XNR0000533		SCHRAUBE	M6x10	H.L.SOCKET HEAD BOLT
1	30	1	1	XNR0000534		NABE		HUB
1	32	1	1	XNR0000534		NABE		HUB
1	33	1	1	XNR0000535		ROTORBLATT RECHTS	R	ROTOR R
1	34	1	1	XNR0000531		ZENTRIERSTIFT		PIN
1	35	1	1	XNR0000530		SPLINT		PIN R
1	36	1	1	199204-0		ROTORBLATT-SET	LR	ROTOR LR SET
1	37		1	893388-3		FIRMENSCHILD	DOLMAR Logo	LABEL
1	37	1		819312-8		FIRMENSCHILD	Makita Logo	LABEL
1	A01	1	1	424434-7		KAPPE	24	CAP
1	A02	1	1	940827000		WINKELSCHRAUBENDREHER	T27	ANGLE SCREW DRIVER

KR401MP, MCCS1



1

KR401MP, MCCS1
KR401MP, MCCS1

	Zeichenerklärung	Key to symbols
=> 1999999 2000000 => 2003.04 => TI 2003/07 Acc. = { m Corr.	Produktion bis Serien-Nr. Neues Teil ab Serien-Nr. Neues Teil ab Jahr / Monat Siehe Technische Information Jahr / Nr. Zubehör (nicht im Lieferumfang) Keine Serienausführung, jedoch verwendbar Beinhaltet Positions-Nr. Meterware Druckfehlerberichtigung	Production to serial number New part from serial number New part from Year / Month See Technical Information Year / No. Accessories (not included in the delivery inventory) No standard execution, may be used Contains item number Sold by the meter Error correction
	Änderungen vorbehalten	Specifications subject to change without notice