



DMR112

Akku-Baustellenradio

Pos.	Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Stk.	Pos.	Artikel-Nr.	PG	Bezeichnung	Stk.
1	SE00000658	63	Elektronikbaustein A	1	48	SE09176166	1	Sechskantschraube M6x16	1
2	SE00000325	1	Schraube 3x8	8	49	SE00000667	34	Gehäuse	1
3	SE09090011	1	Schraube 1,7	5	50	SE00000445	1	Schraube 3x45	1
4	SE00000659	2	Tasterleistenhalterung A	1	51	SE00000403	3	Abdeckung Stromanschluss	1
5	SE09090011	1	Schraube 1,7	7	52	SE00000404	1	Schraube 3x14	1
6	SE00000660		Tasterleistenhalterung B	1	53	SE021PC030	1	Welle f. Batteriefachdeckel	1
7	SE00000325	1	Schraube 3x8	4	54	SE00000669	15	Antenne	1
8	SE00000656	3	Linsenhalter	1	55	SE00000398	1	Antennenhalter	1
9	SE00000661	5	Tasterleiste A	1	56	SE00000325	1	Schraube 3x8	1
10	SE00000662	5	Tasterleiste B	1	57	SE9076146A	1	Sechskantschraube M6x14	4
11	SE00000663	16	Elektronikbaustein P Encoder	1	58	SE024J9040	1	Dichtungsring	4
12	SE09064161	1	Schraube M4x16	1	59	SE00000408	13	Lautsprecherabdeckung	1
13	SE00000325	1	Schraube 3x8	4	60	SE00000670	23	Lautsprecher Rechts	1
14	SE09064161	1	Schraube M4x16	1	61	SE00000406	4	Dichtung	1
15	SE00000664	23	Frontblende	1	62	SE00000416	11	Baustein E	1
16	SE09064161	1	Schraube M4x16	1	63	SE00000325	1	Schraube 3x8	2
17	SE00000325	1	Schraube 3x8	1	64	SE00000200	4	Baustein C	1
18	SE09064161	1	Schraube M4x16	1	65	SE00000325	1	Schraube 3x8	2
19	SE00000666	25	Stossschutz Frontblende	1	66	SE00000193	1	Schraube M3x10	2
20	SE00000160	1	Schraube PTHE6x47 CR	4	67	SE00000671	15	Baustein AUX-In	1
21	SE0338PC5Z	18	Frontbügel	2	68	SE00000199	1	Silikonscheibe	1
22	SE00000355	4	Abdeckung USB / 3,5mm Klinke	1	69	SE00000325	1	Schraube 3x8	1
23	SE00000356	1	Abdeckung	1	70	SE00000199	1	Silikonscheibe	1
24	SE21B1110A	1	Ring	1	71	SE00000325	1	Schraube 3x8	1
25	SE00000482	4	Einstellknopf	1	72	SE00000422	5	Lautsprecherhalterung	1
26	SE09176166	1	Sechskantschraube M6x16	2	73	SE00000406	4	Dichtung	1
27	SE00000357	21	Stossschutz Rückseite Oben	1	74	SE00000672	23	Lautsprecher Links	1
28	SE09176166	1	Sechskantschraube M6x16	2	75	SE00000408	13	Lautsprecherabdeckung	1
29	SE00000359	17	Stossschutz Rückseite Unten	1	76	SE024J9040	1	Dichtungsring	4
30	SE00000362	10	Verriegelungsplatte	1	77	SE9076146A	1	Sechskantschraube M6x14	4
31	SE00000364	1	Stift 73,5mm	1	78	SE00000430	1	Schalterknopf	1
32	SE00000365	1	Verschlussleiste	1	79	SE00000673	20	Baustein Batterieumschalter	1
33	SE00000483	24	Batteriefachdeckel	1	80	SE00000674	15	Elektronikbaustein USB	1
34	SE00000369	1	Stift 64,5 mm	1	81	SE00000193	1	Schraube M3x10	2
35	SE00000325	1	Schraube 3x8	2	82	SE00000325	1	Schraube 3x8	2
36	SE00000371	13	Dichtung	1	83	SE00000473	13	Kontaktplatte 10.8V	1
37	SE00000176	1	Schraube PTHE6x20 CR	1	84	SE00000325	1	Schraube 3x8	2
38	SE00000177	12	Griffhalter Rechts	1	85	SE00000675	14	Baustein DC Eingang	1
39	SE00000179	13	Griff	1	86	SE09090011	1	Schraube 1,7	2
40	SE00000180	12	Griffhalter Links	1	87	SE00000435	1	Bausteinhalter DC Eingang	1
41	SE00000176	1	Schraube PTHE6x20 CR	1	88	SE00000195	1	Kabelbinder 100mm	3
42	SE09176166	1	Sechskantschraube M6x16	1	89	SE024PC040	5	Dichtung	1
43	SE00000184	1	Feder	2				*** Zubehör ***	
44	SE09994007	1	Kugel	2					
45	SE00000445	1	Schraube 3x45	1					
46	SE09994007	1	Kugel	2					
47	SE00000184	1	Feder	2	Z	SE00000101		Steckernetzteil	1

DMR112

Akku-Baustellenradio

